

Montage Instructie Betonnen Huisnummers

Om de letters of cijfers correct te monteren, begin je met het plaatsen van de letters op een vlakke ondergrond. Leg ze uit met een onderlinge afstand die je mooi vindt. Vervolgens kantel je de letters 180 graden, zodat ze op hun kop en in spiegelbeeld liggen. Zorg ervoor dat de onderkant van de letters tegen een recht voorwerp ligt, zoals een liniaal of een lat, zodat ze perfect op één lijn liggen. Controleer nu opnieuw of de onderlinge afstand klopt met wat je eerder hebt bepaald.

Pak daarna een lang stuk papier, bijvoorbeeld behangpapier of inpakpapier, en leg dit zorgvuldig over de letters. Zorg ervoor dat het papier aan de bovenkant gelijk ligt met de bovenrand van de letters en wees voorzichtig dat de letters niet verschuiven. Gebruik een balpen om de bevestigingsgaatjes door het papier heen te markeren. Dit papier fungeert nu als een mal, waarmee je de gaten nauwkeurig kunt voortekenen op de wand of muur.

Met behulp van de mal boor je vervolgens gaten van 8 mm of 10 mm haaks in de muur. Draai de M6 draadeindjes of boutjes handvast in de draadgaatjes van de letters. Gebruik hiervoor geen gereedschap, maar draai ze met de hand stevig aan. Indien gewenst kun je montagekit of lijm aanbrengen op de draadeindjes om ze extra te borgen. Let erop dat de draadeindjes spanningsvrij in de gaten passen.

Vul nu de geboorde gaten in de muur met constructielijm of montagekit. Druk de letters, inclusief de draadeindjes, voorzichtig in de gaten. Om ervoor te zorgen dat de letters tijdens het drogen van de lijm op hun plek blijven, kun je een steunlat onder de letters plaatsen, zodat ze hierop kunnen rusten totdat de lijm volledig droog is.

Met deze stappen zorg je ervoor dat de letters stevig en netjes op de muur worden gemonteerd.